



Core-Air724 AT 固件用户手册

Version:VO.1

Release Date:2020年6月19日



版权声明

版权所有:深圳市银尔达电子有限公司。深圳市银尔达电子有限公司保留所有权利。

说明

本应用指南对应产品为 Core-Air724 模块。

本应用指南的使用对象是嵌入式工程师,开发工程师及测试工程师。

深圳市银尔达电子有限公司专注于物联网解决方案,并且为客户提供全方位的技术支持,任何 垂询,请直接联系您的客户经理。

技术支持邮箱: vito@yinerda.com

公司网站: http://www.yinerda.com

联系电话: 0755-23732189

联系地址: 深圳市龙华区大浪街道中安科技中心 A 座 2003-2005



目录

产品介绍	4
核心板硬件介绍	5
2.1、核心板功能指示图	5
2.2、硬件尺寸图	7
2.3、连接线序	8
2.4、插 SIM 卡	9
2.5、产品参数	9
工具	10
3.1、安装 CP2102 串口驱动	10
3.2、串口硬件工具	10
3.3、UART 硬件链接	11
通用上网流程	12
AT 命令固件测试	13
5.1、串口工具下载	13
5.2、测试工程下载	13
5.3、串口工具介绍	14
5.4、连接阿里云测试	15
	 产品介绍





Core-Air724 核心板是由银尔达(yinerda)基于合宙 Air724 模组推出的低功耗,小体积, 高性能嵌入式 4G Cat1 核心版,硬件尺寸完全兼容本公司的 Core-Air202/Air720 核心板,最 小成本的进项 2G、4G Cat4 切换。工作环境为-35℃-75℃,支持 5-12V 供电,Uart 做了电平 转换,可以直接与 3.3V MCU 使用串口进行通信,预留 3.3V 高电平复位管教,方便异常恢复。 支持标准固件 AT 固件,支持功能电话语音、短信、TCP&UDP、TCP&UDP 透传、NTP、HTTP、FTP、 MQTT 等,同时也支持 lua 语言进行二次开发,提供全部功能的 demo,如 gpio 控制、阿里云、 MQTT、uart、tcp/udp、http 等 。支持 DTU 透传固件,通过服务器配置,能方便的支持 TCP/UDP/MQTT/阿里云/时采集等功能,实现透传功能。



二、核心板硬件介绍

2.1、核心板功能指示图



序号	名称	详细说明		
1	供电	5-12V 供电(外部电源需要提供最大 12W 功率)		
	串口	模组 Uart1, 3. 3V 同步通信串口		
		RX,		
		TX,		
		RTS (GPI018, 可以做普通 GPI0),		
		CTS (GPI019, 可以做普通 GPI0)		
	复位	RST 复位管脚(外部高电平1秒复位)		
2	SIM 保护	SIM 卡 TVS 保护管		
3	NET LED	模组 GPI01, 状态指示灯, 高电平点亮, 详情看 AT 手册 LED 指示		
4	Reload 按键	模组 GPI017, 用于二次开发有用的按键, 低电平有效		
5	SMA 座子	SMA 天线座子		
6	Air724UG	4G Cat1 模组		
7	B00T 按键	用于进入强制下载,按下按键,上电模组进入下载模式		
8	PWR LED	供电指示灯,供电常亮		







序号	元器件名称	详细说明	
1	USB	用于程序下载和打印日志	
2	JW5033S	DC-DC 电源芯片,将输入电源转换成 3.8V 给模组供电	
3	电容	大电容,增加电源稳定性	
4	RT9193-33GB	给串口电平转换提供参考电平	
5	SMA 天线接口	SMA 天线 4G 天线	
6	SIM卡槽	Sim 中卡,卡缺口朝外,支持移动/联通/电信	



2.2、硬件尺寸图 定位螺丝孔为标准 M3 螺丝孔。 平面尺寸







2.3、连接线序

不使用串口流控的连接图:



使用串口流控的连接图:



说明:

1、VCC一定要满足 gprs 模块电源需求, 5V/2A 或者 12V/1A, 否则模块可能工作不稳定。

2、核心板的流控是 CTS 接 RTS, RTS 接 CTS。

3、核心板的RST 复位引脚是高电平复位。

4、所有 GPIO 电源都是 3.3V, 一定需要电平匹配, 否则会损坏核心板。

5、复位管教的用处是,当核心板网络异常或者设备异常后,MCU可以通过控制 RST 管教, 让模组复位,恢复工作,强烈推荐使用。



2.4、插 SIM 卡

天线缺口朝外



2.5、产品参数

项目	参数	备注
支持频段	4G 全网通	
	LTE-FDD:B1/B3/B5/B8	
	LTE-TDD:B34/B38/B39/B40/B41	
供电电压	5-12V (12W)	电源需要稳定
工作温度	-35° C $^{\sim}75^{\circ}$ C	
串口波特率	1200~921600	
低功耗	3ma	保存网络连接



三、工具

3.1、安装 CP2102 串口驱动

我们提供了基于 CP2102 芯片的 USB 转串口模块和 USB 转 RS485 模块,用于测试 DTU。可以在 QQ 群里 面下载 CP2102 驱动安装,也可以百度下载即可。



3.2、串口硬件工具

工具	正面	反面
USB 转串口 模块	CONTRACTOR OF A CONTRACTOR OF	
USB转RS485 模块		B 64 A 60 USB TO 485 UO.1



Core-Air724AT 固件用户手册

3.3、UART 硬件链接









四、通用上网流程

网络初始化流程 一般情况如下

1、先上电复位模块,

2、间隔一直发送 AT\r 等待模组响应,表示模组启动,并且调试好了波特率,

3、发送 AT+CPIN?\r 测试卡是否插好,

4、发送 AT+CSQ\r 查询信号质量,只有信号质量在 17-31 之间,模块才能稳定工作,

5、间隔发送 AT+CGATT?\r 查询网络状态,直到返回为1表示附着了网络,如果一直没附着, 肯卡停机了,

6、发送 AT+CSTT="CMNET", "", "" \r 设置 APN, 不同的卡或者不同的供应商 APN 可能不同, 需要询问对应供应商, 也可以设置为"", 让模块自己注册, APN 如果不清楚, 可以天线为 空:AT+CSTT="", "", "", \r, 让模块自动处理。

7、发送 AT+CIICR\r 激活网络,这个命令只能发一次,并且等待时间最长 30 秒,

8、发送 AT+CIFSR\r 查询是否获取到 IP。

如果获取到 IP 表示模块网络正常了,就表示初始化正常,可以创建其他的网络连接。如果其中某一步一直错误,可以复位模块,重新初始化。发的命令的间隔和次数,根据业务来定即可。不用太过于频繁。





五、AT 命令固件测试

测试 AT 命令的固件,本质是使用串口,按照模块的 AT 手册发送 AT 格式的数据给核心板,测试模组的功能。购买核心板后,推荐先用 CP 电脑串口与模块通信,属性模块的命令及其返回数据。当属性模块命令后,可以按照相同的流程,使用 MCU 单片机编写程序控制模块。

使用 PC 串口测试需要 任意串口软件工具、USB 转串口硬件工具

串口工具推荐售后群的《格西烽火》,我们使用这个软件编写了很多例程,只需要按照 步骤发送数据即可,可以快速验证和产考。注意,格西烽火只是串口工具而已,

USB 转串口硬件工具需要注意串口电平一定是 3.3V,要不然会通信异常或者损坏模块。 推荐在银尔达购买配套工具。

参考文档:《Luat 4G LTE 模块 AT 命令手册 V4.1.0》 资料链接:http://www.openluat.com/

5.1、串口工具下载





Core-Air724AT 固件用户手册

📩 Air720 FTP 测试.bsp	2019-08-09 17:01	格西烽火 直接激	7 KB
📩 Air720_724 HTTP 测试 .bsp	2020-06-05 16:03	格西烽火 直接激	7 KB
h Air720_724 TCP &UDP 测试.bsp	2020-06-05 16:23	格西烽火 直接激	10 KB
Air724 电话 测试.bsp	2020-06-05 16:41	格西烽火 直接激	5 KB
🝌 Air800 gps 测试.bsp	2020-03-17 10:53	格西烽火 直接激	4 KB
📩 Air800_202 HTTP 测试.bsp	2019-07-12 19:34	格西烽火 直接激	5 KB
h Air800_202 HTTPS测试.bsp	2018-11-13 20:01	格西烽火 直接激	5 KB
h Air800_202 TCP &UDP 测试.bsp	2020-06-05 16:23	格西烽火 直接激	10 KB
🝌 Air800_202 电话 测试.bsp	2020-03-09 17:24	格西烽火 直接激	5 KB
h Air800_202_720 连接OneNet 测试.bsp	2019-05-14 11:56	格西烽火 直接激	7 KB
🝌 Air800_202_720_724 域名解析测试.bsp	2019-07-10 19:43	格西烽火 直接激	5 KB
📩 Air800_202_720_724 MQTT 连接阿里云测试测试.bsp	2020-06-05 14:49	格西烽火 直接激	6 KB
h Air800_202_720_724 串口流控测试.bsp	2020-06-05 15:59	格西烽火 直接激	4 KB
🝌 Air800_202_720_724 短信测试.bsp	2020-06-05 18:33	格西烽火 直接激	8 KB
🝌 Air800_202_720_724 固定波特率测试.bsp	2020-06-05 14:57	格西烽火 直接激	3 KB
h Air800_202_724 TTS语音播报 测试.bsp	2018-11-20 19:07	格西烽火 直接激	4 KB
💈 银尔达-Air800_202 连接OneNet手册.pdf	2019-05-14 10:55	WPS PDF 文档	1,167 KB

5.3、串口工具介绍 格西烽火串口软件介绍

•	格西烽火 - COM43 115200,8,1	1,N	
単二号: COM43 停止位: 1 RTS: □ 波符志: 115200 校验位: 无 DTR: □ 数据位: 8 法控制: 无 ●	注意 学習頂 ● <th></th> <th></th>		
数据	▼ 2 直接激励管理器		
1 [2020-03-27 17:38:13.188 T]AT	名称数据	醫格式 数据	延时(ms) 激活
2 [2020-05-27 17:38:15.221 R] 3 RDY	/ 命令备注,方便阅读 +	六进制 🔹 数据命令	0
4 5 +CFUN: 1 占土(河内)休日目光)学名	★ 模块开机状态下发送AT\r匹配波特率	符串 🔽 AT	0
6 元山闪电灯与定义区示 7 +CPIN: READY	■ マ ダ 读取模块厂商信息 字	符串 🔽 AT+CGMI\r	0
8 9 Call Ready	y 读取详细的固件版本只有SSL才支持 字	符串 🔽 AT+CGMR\r	0
10 11 SMS Ready	🏓 查询卡是否插好 字	将串 🔽 AT+CPIN?\r	0
12 AT	● 查询设置信号质量 字	符串 ▼ AT+CSQ\r	0
13 [2020-03-27 17:38:18.994 1]AT+CGMR 14	● 查询网络注册状态 数据的格式 字	符串 • AT+CREG?\r	0
15 [2020-03-27 17:38:19.024 R]AT+CGMR 16	★安辺洋子付串	符串 🔽 AT+CGATT?\r	0
17 ERROR 18	🎐 设置中国移动APN 字	符串 • AT+CSTT="CMNET","	0
19 [2020-03-27 17:38:21.294 T]AT+CGMR	- ∮ 字	符串 🔽 AT+CSTT="",""," \r	0
21 [2020-03-27 17:38:21.340 R]AT+CGMR	▶ 激活移动场景,激活后能获取到IP 字	符串 🔽 AT+CIICR\r	0
23 AirM2M_V5984_AT_S_SSL	∮ 查询IP,只有获取到IP后才能上网 字	符串 🔽 AT+CIFSR\r	0
25 OK	字	(符串) マ	0
26			•
近日・			

况明:

1、显示方式为为 Hex 模式的时候,显示的是 16 进制字符

2、点击闪电符号,发送对应命令,一定是前一条命令回复后,才下发下一条命令,和 MCU 是一样的道理。

3、数据格式可以选择字符串和十六进制,发送的命令需要选择16进制

4、数据命令一定按照 AT 手册描述的书写, 其中"\r", 表示换行, 当用其他工具的时 候,需要注意这个换行。

5、延迟和激活,可以循环发送,一般可以用于自动发送命令,用于模块的连续发送。 比如延迟填写10000,然后勾选激活,然后右键选择循环激励。表示以10秒的周期.循 环发送一条命令。



5.4、连接阿里云测试

```
打开《Air800 202 720 724 MQTT 连接阿里云测试测试.bsp》
10 [2020-06-15 15:01:55.393 T]AT+CGMR
11
12 [2020-06-15 15:01:55.409 R]AT+CGMR
13
14 [2020-06-15 15:01:55.432 R]
15 +CGMR: "AirM2M_Air724UG_V409_LTE_AT"
16
17 OK
 18
19 [2020-06-15 15:01:56.725 T]AT+CPIN?
20
21 [2020-06-15 15:01:56.744 R]AT+CPIN?
22
 23 [2020-06-15 15:01:56 771 P]
14 +CPIN: READY
                                             识别SIM卡
 25
 26 OK
28 [2020-06-15 15:01:57.701 T]AT+CSQ
 29
30 [2020-06-15 15:01:57.718 R]AT+CSQ
31
 32 [2020-06-15 15:01:57.740 R]
 33 +CSQ: 23,99
34
35 OK
36
37 [2020-06-15 15:02:03.293 T]AT+CGATT?
38
 39 [2020-06-15 15:02:03.309 R]AT+CGATT?
 40
 11 [2020 06
12 +CGATT: 1
                                             附着网络成功
 44 OK
45
39 [2020-03-27 18:34:53.066 T]AT+CSTT="CMNET", "", ""
40
41 [2020-03-27 18:34:53.094 R]AT+CSTT="CMNET","","" 设置APN
42 [2020-03-27 18:34:53.123 R]
43
44 OK
45
46 [2020-03-27 18:34:54.652 T]AT+CIICR
47
48 [2020-03-27 18:34:54.682 R]AT+CIICR
                                                 激活网络
49
50 OK
51
52 [2020-03-27 18:34:55.757 T]AT+CIFSR
53
54 [2020-03-27 18:34:55.787 R]AT+CIFSR
                                                  查询IP
55
56 10.19.62.17
57
```



```
58 [2020-03-27 18:34:58.192 T]AT+MCONFIG="868575028775312]
  securemode=3,signmethod=HmacMD5 ,timestamp=789|","868575028775312&a1adD7Zh3Vc","5885b820f9b279aad1a028394181dd6a"
59
60 [2020-03-27 18:34:58.215 R]AT+MCONFIG=
61 [2020-03-27 18:34:58.261 R]"868575028775312]
  securemode=3,signmethod=HmacMD5 ,timestamp=789 ","868575028775312&a1adD7Zh3Vc","5885b820f9b279aad1a028394181dd6a"
62
63 OK
                                                       连接阿里云信息,需要根据阿里官方文档技术
64
65 [2020-03-27 18:35:11.422 T]AT+MIPSTART="a1adD7Zh3Vc.iot-as-mqtt.cn-shanghai.aliyuncs.com",1883
66
67 [2020-03-27 18:35:11.463 R]AT+MIPSTART="aladD7Zh3Vc.iot-as-mqtt.cn-shanghai.aliyuncs.com",18
68 [2020-03-27 18:35:11.486 R]83
69
70 OK
71
72 [2020-03-27 18:35:12.896 R]
73 CONNECT OK
74
75 [2020-03-27 18:35:14.734 T]AT+MCONNECT=0,600
76
77 [2020-03-27 18:35:14.752 R]AT+MCO
78 [2020-03-27 18:35:14.789 R]NNECT=0,600
79
80 OK
81
                                                       连接阿里服务器成功
82 [2020-03-27 18:35:15.572 R]
83 CONNACK OK
84
```

```
1 [2020-03-27 18:42:19.856 T]AT+MSUB="/a1adD7Zh3Vc/868575028775312/test",1
 2
3 [2020-03-27 18:42:19.886 R]AT+MSUB="/aladD7Zh3Vc/868575028775312/tes
 4 [2020-03-27 18:42:19.908 R]t",1
 5
 6 OK
                                                                订阅topic
7
8 [2020-03-27 18:42:20.896 R]
9 SUBACK
10
11 [2020-03-27 18:42:22.965 T]AT+MPUB="/aladD7Zh3Vc/868575028775312/test",1,0,"yinerda!"
12
13 [2020-03-27 18:42:22.988 R]AT+MPUB="/aladD7Zh3Vc/868575028775312/test",1,0
14 [2020-03-27 18:42:23.017 R], "yinerda!"
15
16 OK
17
                                                                推送topic
18 [2020-03-27 18:42:23.812 R]
19 PUBACK
20
21 [2020-03-27 18:42:23.923 R]
22 +MSUB: "/aladD7Zh3Vc/868575028775312/test",8 byte,yinerda!
                                                               接收到topic数据
23
24
```



Core-Air724AT 固件用户手册

通信	接口
数据	
1 [2020-05-06 18:02:16.806 2 [2020-05-06 18:02:23.169 3	RISERVER SEND DATA
3	

来自本页面 2020/5/6 下午6:02:15 SERVER SEND DATA

来自 117,132,107 97:30589 2020/5/6 下午6: DTU SEND DATA